

Voicemail の設定



☆設定を開始する前に、4桁のパスワード(数字)をご用意下さい。

Voicemail の設定

1. 携帯電話の『1』を長押しすると、留守番電話(ボイスメール)につながります。
2. 言語を選択して下さい。(日本語は選択できません)
英語『1』を押す。
3. メッセージの後に『#』を押す。
4. ボイスメール用のパスワードを設定。
メッセージの後に『4桁のパスワード』を入力し『#』を押す。
このパスワードは留守番電話を聞く時に必要になります、忘れないようにお願い致します。
5. 入力したパスワードが読み上げられます。
6. 応答メッセージの設定
メッセージの後に『1』 Standard Greeting を選択。
7. 英語でメッセージが流れます。
8. メッセージ終了後に『2』 To continue を選択。**メッセージの後に必ず2を押してください。**
9. “You have no messages……” のアナウンスが聞こえたら、Voicemail の設定は完了です。
10. 通話を終了して下さい。

Voicemail のパスワードの入力を省略する設定

1. 携帯電話の『1』を長押し
2. 設定した『4桁のパスワード』を入力
3. 『4』 Personal Option を押す
4. 『2』 Administrative を押す
5. 『1』 Password を押す
6. 『2』 Password ON or OFF を押す
7. 『1』 Password OFF を押す

メッセージの確認方法

1. 携帯電話の『1』を長押し。
2. パスワードを入力
3. メッセージ(ボイスメール)が流れます
4. メッセージの後で、以下の選択をして下さい。
 - 『7』 To delete this message (メッセージを削除)
 - 『9』 To save message in the archive (メッセージを保存)
 - 『0』 To hear more options (メニューオプションを聞く)